



ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Manu tanulótorony és növekvő szék 2in1

Összeszerelés előtt figyelmesen olvasd el a teljes útmutatót, és őrizd meg későbbi használatra.

Az összeszerelés során kövesd az utasításokat, és ügyelj a helyes kivitelezésre. A széket és a tanulótornyot kizárólag teljesen összeszerelt állapotban használd.

⚠ Figyelmeztetések

- Soha ne hagyd felügyelet nélkül a gyereket a székben vagy a tanulótornyon.
- A termék olyan gyerekeknek készült, akik támasz nélkül, önállóan tudnak ülni.
- A karfák segítenek a gyereket biztonságos helyzetben tartani és megóvni a véletlen leeséstől.
- **FIGYELEM: A tanulótorny karfái legfeljebb 15 kg testsúlyú gyerekeknek készültek.** A karfák teljes kihúzásakor és nagyobb terhelés esetén szilárdságuk jelentősen csökken, és ilyenkor a biztonság nem garantálható.
- A termék nem mászásra és nem tárgyak felakasztására való.
- Ne használd a terméket, ha bármelyik alkatrésze sérült.

Fontos tudnivalók

- Ne tedd ki a terméket túlzott nedvességnek, esőnek vagy víznek.
- Ne tedd ki a terméket 10 °C alatti és 50 °C feletti hőmérsékletnek.
- A terméket csak rendeltetésszerűen használd.
- Mindig csak eredeti és kompatibilis Antonie Emma-alkatrészeket használj.
- Minden kötőelem legyen mindig teljesen becsavarva és meghúzva. A kötőelemeket érzéssel húzd meg – enyhe feszülésig.
- Az összeszerelést 18. életévét betöltött személy végezze. Ha fiatalabb személy végzi az összeszerelést, folyamatos felnőtt felügyelet mellett kell dolgoznia, a felnőttnek pedig ezt követően ellenőriznie kell a terméket – különösen a kötések szilárdságát, a stabilitást és a teherbírást.
- Az eredeti terméken a felhasználó bármilyen módosítást csak a gyártó utasításainak megfelelően végezhet.

Alkatrészlista


Jel	Alkatrész	Darabszám
A	Oldallap	2
B	Háttámlaléc (2×) és keresztléc (1×)	3
C	Csavar	12 (oldallaponként 6)
D	Fellépő	1
E	Karfa	2
F	Ülőlap	1
G	Lábtartó	1
H	Fából készült csavar	6
I	Merevítő	1
J	Fiók (választható kiegészítő)	1

A csomag tartalmazza még

- 1 db szerelőkulcs a csavarokhoz
- Műanyag takarókupakok

Anyag

- Tömör bükk, keményviaszolajjal kezelt felülettel
- Sima, filmbevonatos nyír rétegelt lemez




Robbantott ábra – a betűk megfelelnek az alkatrészlista jelöléseinek.

Karbantartás és ápolás

- Rendszeresen, legalább havonta egyszer ellenőrizd, hogy minden kötőelem teljesen be van-e csavarva és meg van-e húzva, és hogy egyik alkatrészen sem látszanak-e kopás jelei.
- A sérült alkatrészeket a gyártó utasításai szerint ki kell cserélni.
- Tisztítás: töröld át nedves ruhával. Ne használj szappant, oldószert vagy más vegyszert.

Az összeszerelés lépései

- 1 Összeszerelés előtt készítsd elő az összes alkatrészt. Más szerszámmra nincs szükséged: a C csavarokat a mellékelt szerelőkulccsal csavard be, a fából készült H csavarokat pedig kézzel, érzéssel, enyhe feszülésig húzd meg.
- 2 A C csavarokkal rögzítsd az A oldallapokhoz a háttámlaléceket és a keresztlécet (B alkatrészek), az I merevítőt és a D fellépőt. Először csavarozd az alkatrészeket az egyik oldallaphoz, majd illeszd fel a másik oldallapot, és minden csavart húzz meg a mellékelt szerelőkulccsal, érzéssel, enyhe feszülésig.
- 3 Állítsd a széket sík felületre.
- 4 A fából készült H csavarokkal rögzítsd az E karfákat az A oldallapok furataiba (mindkét oldalon ugyanúgy).
- 5 Csúsztasd az F ülőlapot a hornyokba, és mindkét oldalon rögzítsd a fából készült H csavarokkal az A oldallapok furatain át. Az ülőlap és a lábtartó belsejében mozgatható hengeranyák vannak – összeszereléskor állítsd be őket úgy, hogy a csavar tengelyével egy vonalba kerüljenek.



Összeszereléskor a nyíllal jelölt hengeranyának a csavar tengelyével egy vonalba kell lennie.

- 6 Csúsztasd a G lábtartót a hornyokba, és mindkét oldalon rögzítsd a fából készült H csavarokkal az A oldallapok furatain át. Itt se felejtse el a hengeranyákat a csavar tengelyével egy vonalba állítani.
- 7 Az ülés magasságát és az ülésmélységet a gyermek testmagassága és életkora szerint válaszd meg, majd csúsztasd az ülőlapot és a lábtartót a megfelelő hornyokba.
- 8 Az ülőlap olyan magasságban legyen, hogy a gyermek kényelmesen üljön, alkarjai az asztalon nyugodjanak, könyökei pedig derékszögben legyenek behajlítva. A lábtartón nyugvó lábai térdben szintén derékszögben legyenek behajlítva.

Garancia és szervíz

- A termékre 2 év garancia vonatkozik, a termék regisztrálása esetén pedig a garancia időtartama akár 5 év.
- Minden reklamációt fogadunk, kivizsgálunk, megválaszolunk és rendezünk.
- A garancia lejártá után is vállaljuk minden Antonie Emma-termék szervizelését. Az árat egyedileg egyeztetjük – írj nekünk erre a címre: info@antonieemma.com.

Gyártó

Antonie & Emma s.r.o.

Chudenická 1059/30, 102 00 Praha – Hostivař, Csehország

Telephely: Březina 19, 294 11 Březina, Csehország

Cégazonosító szám: 06527990 · Községi adószám: CZ06527990

info@antonieemma.com · antonieemma.com

Készült Csehországban.

